



Conoce al Playaway®



***Para Apagar:** Presiona por 3 segundos

Bloquear + Desbloquear El Teclado: Mientras TOCA, haz clic rápidamente en el botón de prender una vez; o aparecerá en la pantalla LCD.



playaway.com



Enchufa audífonos, bocinas, o adaptador para coches en el conector para audífonos universal localizado debajo del aparato.



Presiona el botón para PRENDER.*



Presiona el botón para TOCAR.

¡Reemplaza la PILA para escuchar 30 horas!



Escucha en
tu vehículo

Conecta este aparato a tu
coche por la entrada auxiliar
y escucha en el camino.

